

IND690sum

Software applicativo

Se totalizzazione per articolo, totalizzazione generale e contatore delle pesate sono concetti familiari e all'ordine del giorno nella vostra azienda, allora il software applicativo IND690sum è proprio ciò che fa per voi: la soluzione che stavate aspettando da tempo!



**Quando la
totalizzazione è tutto**

METTLER TOLEDO

Totalizzazioni precise e affidabili per l'azienda e per i clienti.

La determinazione semplice ed efficiente di valori di peso esatti per la gestione degli articoli e per il controllo del fatturato è indispensabile soprattutto nella logistica di ingresso e di uscita delle merci, nella produzione e nell'amministrazione del magazzino.

N. articolo

Denominazione

Ident C

Ident D

Ident E

Ident F

- Chassis robusto e compatto con classe di protezione IP69K
- Display BIG WEIGHT® – per una migliore lettura dei dati anche da lontano
- Tastiera liscia ed ermetica che garantisce lunga durata e una facile pulizia
- Tasti d'identificazione A...F per una chiara comprensione e assegnazione dei dati di pesata
- Interfacce per il collegamento alle periferiche

Grazie a IND690sum i dati sono sempre attuali

Valori di pesata precisi sono la base di ogni corretto processo di totalizzazione aziendale per il controllo delle merci. Le bilance METTLER TOLEDO sono in grado di fornire questa precisione per ogni tipo di pesata, portata e quantitativa, in modo da venire incontro alle esigenze di ogni impianto. Dalle bilance di precisione industriali con risoluzione interna da 3,2 milioni di punti, fino alle bilance analogiche DMS, la sicurezza è garantita dai milligrammi alle tonnellate. Collegate al terminale IND690 dotato di software applicativo IND690sum, le bilance trasmettono dati sicuri ai vostri sistemi informatici, ottimizzando così il flusso delle merci.

Dati precisi e sempre aggiornati arrivano ai vostri sistemi informatici: in questo modo la vostra azienda è sempre efficiente, oggi e in futuro.



BIG WEIGHT® è un marchio registrato di Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH. Brevetto tedesco 197 32 659. Brevetto europeo 0 895 071.



XX

Mauro Facciotti

- Alimentari -

XX

Totale Generale

Destinazione

Alessandro Pogliani

DATA	09.05.00
ORA	17.59.25
XX	
Articolo no.	11.Arrostisca Cucina
LORDO	11.202 kg
NETTO	11.002 kg
TARA	0.200 kg
PESATE	1

Articolo no.	15.Palle di Carne
LORDO	23.222 kg
NETTO	23.017 kg
TARA	0.205 kg
PESATE	1

Articolo no.	18.Prosciutto
LORDO	19.301 kg
NETTO	12.017 kg
TARA	7.284 kg
PESATE	6

Articolo no.	23.Torta di Carne
LORDO	63.687 kg
NETTO	60.111 kg
TARA	3.576 kg
PESATE	3

Articolo no.	35.Salsiccia
LORDO	6.415 kg
NETTO	5.993 kg
TARA	0.422 kg
PESATE	2

.....	
Total	
eLordo	123.827 kg
eNetto	112.140 kg
eTara	11.687 kg
ePesate	13

Illustrazione stampa – scontrino in scala 1 : 1



• Totalizzazione

IND690sum somma i valori di peso e i dati relativi agli articoli semplicemente premendo un tasto, ottenendo informazioni eloquenti sui processi di produzione e gestione aziendale.



• Collegamento a 4 bilance

per ottimizzare il processo di totalizzazione



• Interazione diretta con l'EDP

IND690sum trasmette i dati di pesata indipendentemente dalla richiesta dell'operatore. Capacità essenziale per la coerenza dei dati tra produzione e sistemi informatici.

• Inserimento dati veloce e sicuro

tramite codici a barre, tastiera esterna o collegata on-line, per es. il PC di gestione del magazzino.

• Visualizzazione ricca di informazioni

Il display visualizza costantemente informazioni sul numero di articoli, sul conteggio dei lotti e sulla totalizzazione del netto dell'articolo attuale. Ciò permette di avere una visione generale e garantisce la sicurezza.

Tasti funzione	
AVVIO	– Avvia la totalizzazione
PLUS	– Addizione del peso attuale
Z SUM	– Stampa del totale parziale – Richiesta di inserimento nuovo articolo
G SUM	– Stampa del totale – Richiesta introduzione di un nuovo articolo e per la classificazione
TOTALE	– Stampa ed eliminazione facoltativa del totale – Stampa ed eliminazione facoltativa del totale per articolo
MANUALE	Inserimento manuale di quantitativo e peso di un articolo
ANNULLA	Funzione di annullamento con ripetizione pesata

Totalizzazione	
Totalizzazione dei valori di peso	lordo, netto, tara. Controllo minimo da 1...99d.
Addizione relativa agli articoli	su tre livelli: memorizzazione intermedia, della somma, del totale in base al numero di articolo inserito
Capacità della memoria di totalizzazione	a 9 cifre o 999 999 999 kg
Numerazione progressiva	Numerazione continua di ogni singola pesata (sei cifre, fino a 999 999)
Contatore delle pesate	sei cifre a 999 999 pesate
Gestione e memorizzazione articoli	999 codici articolo, con funzione di edit
Inserimento manuale	valori noti di peso netto
Annullamento	Funzione di annullamento con ripetizione di pesata
Dati di identificazione	6 memorie per i dati di identificazione con un massimo ciascuna di 30 caratteri alfanumerici
Sicurezza dei dati	batteria tampone per proteggere le memorie che contengono tutti i dati di totalizzazione, articolo e identificazione
Avvio stampa con stampante termica GA46	Manuale o automatica



Collegamento all'EDP

Interfacce disponibili

- RS232
- 20 mA
- RS485/422
- EtherNet
- WLAN
- Bluetooth
- USB

Report per l'EDP

tramite interfaccia seriale è possibile richiedere un report relativo alla somma totale attuale comprensivo di tutti gli articoli

Funzioni generiche

INFO

Possibilità di richiamare in modo semplice:

- Somma intermedia
- Totale
- Totale generale
- Somma automatica attiva o disattivata
- Valore dell'ultimo annullamento
- Valore dell'ultimo inserimento manuale

Segnali di controllo

Tramite interfaccia 4 I/O-690 e relè box 4-690 o RS485/422-690 e relè box 8-690 (accessori):

- uscite di segnale:
Stato DeltaTrac (scarso/buono/abbondante), Stabilità della bilancia
- 8 punti di controllo indipendenti e liberamente definibili
- ingressi di segnale: tasti ON/OFF, azzeramento, tara, invio

ServiceXXL[®]
Tailored Services

www.mt.com